



DE

I. Fahrerhaussitze VW Grand California

1. Armlehnen

Armlehnen schräg nach oben stellen und den Schonbezug passend überziehen. Achten Sie darauf, dass die Öffnung für das Höhen-Verstellrad unten liegt.

2. Sitzfläche Fahrer-/Beifahrersitze

Der Schonbezug wird von vorn übergezogen. Nach hinten zu wird der Bezug unter die Rückenlehne hindurch gedrückt und beidseitig über die Fortsätze der Sitzfläche gestülpt, vgl. Abb. 1. Je rechts und links von dem Sitzflächen-Schonbezug ist eine Gummiband mit Haken befestigt. Die Gummibänder werden unten vorsichtig durchgeführt und mit dem jeweiligen Haken am Verkleidungsteil auf der Rückseite des Sitzes befestigt. Dabei wird der Haken nach oben hin befestigt, vgl. Abb. 2.

ACHTUNG:

Vorsichtig vorgehen, keine Gewalt anwenden und beim Durchführen der Gummibänder mit den Fingern auf scharfkantige Stellen achten!

Seitlich wird der Bezug unter die Kunststoffverblendungen geschoben. Als Hilfswerkzeug kann der Stiel eines Kaffeelöffels mit stumpfen Kanten dienlich sein; niemals Gegenstände mit scharfer Spitze oder scharfen Kanten verwenden. Als äußerst hilfreiches Werkzeug ist das "Bananenfalzbein", Art.: Z00 705 001, zu empfehlen. Um eine schöne Optik zu erzielen, werden die Nahtfahnen rund um die Sitzfläche (Übergang vom waagrechten in den senkrechten, unteren Bereich) mit der Hand passend nach unten gelegt. Anschließend wird vorn der Schonbezug mit dem Klettband unter dem Sitz befestigt. Dazu muss das selbstklebende Flauschband am Blech unterhalb des Sitzes (bitte mit Alkohol reinigen!) angebracht werden.

3. Rückenlehne Fahrer-/Beifahrersitz

Kopfstützen abnehmen. Schonbezug von oben überziehen und nur bis ca. halbe Höhe herunterziehen. Der Schonbezug wird unter die Kunststoffformteile der Kopfstützenführungen gedrückt – beim Formteil mit Arretierungsschieber beginnen. Hierbei sollten Sie den Schonbezug erst unter diesen Schieber und unbedingt ganz unter das Formteil (nicht nur unter den Schieber!) drücken – betätigen Sie danach den Schieber! Wenn der Schieber klemmt, wurde der Schonbezug nicht vollständig unter den Formteilssockel gedrückt. Hilfswerkzeug: vgl. oben, Nr. 2. Um eine schöne Optik zu erzielen, werden die Nahtfahnen rund um die Lehnenfläche (Übergang vom vorderen in den seitlichen / hinteren Bereich) mit der Hand passend nach hinten zu gelegt. Nunmehr wird der vordere, untere Fortsatz zwischen Rückenlehne und Sitzfläche hinter den Sitz gedrückt und mit Klettverschluss am Rückenteil des Schonbezugs befestigt. Auch der beidseitige Klettverschluss unter den Armlehnen ist bündig zu schließen.

ACHTUNG:

Vorsichtig vorgehen, keine Gewalt anwenden, keine scharfkantigen Hilfswerkzeuge verwenden!

Um eine korrekte Auslösung des Airbags sicherzustellen, achten Sie bitte auf eine genaue Positionierung des Schonbezugs, insbesondere der Airbag-Naht (= Naht mit Airbag-Etikett).

Bei Schonbezügen mit Sollreißnaht für den Seitenairbag darf die Sollbruchstelle durch Abdecken oder selbständiges Reparieren nicht manipuliert werden. Reparaturen am Schonbezug dürfen nur durch BRANDRUP durchgeführt werden.

Das eingearbeitete Sicherheitsetikett darf nicht entfernt werden! Das Airbag-Etikett darf nicht entfernt werden (es dient Rettungskräften als wichtiger Warnhinweis bei Bergungen)!

Um Verwechslungen zu vermeiden und Ihre Sicherheit zu gewährleisten hat Ihr Schonbezug auf beiden Seiten die erforderliche Sollreißnaht für einen Airbag. Dadurch kann die Rückenlehne beliebig am Fahrer- oder Beifahrersitz montiert werden.

II. Kopfstützen (generell)

Schonbezug passend überziehen – das innenliegende Etikett zeigt nach hinten (bezogen auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs). Anschließend Klettverschlüsse schließen und Kopfstütze auf die Rückenlehne aufstecken.

III. 2er-Sitzbank VW Grand California

1. Sitzfläche

Das Polster der Sitzfläche der 2er-Sitzbank kann vorsichtig vom Untergrund gelöst werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Klettverschlussbefestigung nicht beschädigt wird.

Der Schonbezug für die Sitzfläche wird über das Polster gezogen und mittels Gummibändern fixiert, vgl. Abb. 9.

Nach Montage des Schonbezugs für die Rückenlehne ist das Polster der Sitzfläche korrekt auf dem Untergrund zu positionieren und festzudrücken, damit die Klettverschlussverbindung wiederhergestellt wird.

2. Rückenlehne

Kopfstützen abnehmen. Schonbezug von oben vollständig nach unten ziehen und seitlich unter die Sicherheitsgurte passend durchführen. Die Gummischlaufe rechts **ist** um die Halterung der Kopfstützen zu legen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gummihalierungen hinter den Sicherheitsgurten entlang geführt werden, vgl. Abb. 3, 4.

2.1 Befestigung rechts (in Fahrtrichtung)

Ein Flauschbandstück wird rechts unten auf der Rückseite der Rückenlehne an ein Metallstück so geklebt, dass der Schonbezug ideal befestigt werden kann, vgl. Abb. 5, 6.

2.2 Befestigung links (in Fahrtrichtung)

Zwischen Rückenlehne und Fahrzeugverkleidung ist der Schonbezug vorsichtig in den schmalen Spalt zu schieben, um den Schonbezug passend zu befestigen; hierfür wäre das „Bananenfalzbein“ (Art.: Z00 705 001) oder ein gerader Stiel eines Teelöffels sehr hilfreich.

2.3 Untere Befestigung

Die Rückenlehne kann unten vorsichtig nach vorn gezogen werden, vgl. Abb. 7, 8. Vier Gummibänder mit Haken werden an einem dünnen Band befestigt, dass sich unterhalb der Rückenlehne ertasten lässt. Ein fünfter Haken ganz links (bezogen auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs) wird ebenfalls an dem Band so befestigt, dass der Schonbezug seitlich gespannt wird. Anschließend ist die Rückenlehne wieder an die Rückwand zu drücken.

IV. Reinigen

Alle Schonbezüge für VW Grand California lassen sich mit Trockenschwamm, Handwäsche oder Waschmaschine (Wollprogramm oder „Bügelfrei“, bis 30 Grad C, Feinwaschmittel ohne Weichspüler, nicht schleudern, nicht bügeln) reinigen.

Vor Reinigung der Sitzfläche der 2er-Sitzbank sind die Gummibänder zu entfernen.

Alle Schonbezüge sollten jährlich gewaschen werden.

